

Menu do Administrador

Para acessar o menu do administrador da scanner, aperte o botão Menu.

No visor da impressora deve estar Pronto para que seja possível acesso o menu.

Existem dois menus nas configurações do scanner: **menu usuário** e **menu administrador**.

O Menu usuário podem ser feitos ajustes e configurações de operações básicas do scanner.

O menu administrador podem ser feitas configurações avançadas de operação no scanner.

Para alterar entre os menus, pressione o botão de seta para cima e seta para baixa durante 3 ou mais segundos,

Quando o menu de configuração do administrador for exibido, aparece a palavra admin entre parênteses (Admin).

Revisão #1

Criado Sat, Jun 17, 2023 7:05 PM por [Celio Almeida Santana Silva](#)

Atualizado Sat, Jun 17, 2023 7:16 PM por [Celio Almeida Santana Silva](#)